



ATK GB RX

电竞磁轴键盘


GAMING MAGNETIC SWITCH KEYBOARD

使用指南

USER MANUAL

01 按键说明

KEY DESCRIPTION



- 01 CAPS指示灯: CAPS键位灯区分大小写状态, 大写状态时常亮
- 02 WIN指示灯: WIN键位灯区分WIN键锁定状态, WIN键锁定时常亮, 此时WIN键无法使用
- 03 模式切换开关: 左档位/中档位/右档位, 可在驱动中自定义预设与名称
- 04 接口开关:TYPE-C



WIN键:
锁定WIN键时无法使用, MAC模式下为option键



ALT键:
MAC模式下为Command键

02 FN组合按键

FN COMBINATION BUTTON



按键	多媒体快捷组合键		
	Windows系统	MAC系统	备注
ESC + Backspace	恢复出厂模式		长按3秒
Q	RGB亮度+		
A	RGB亮度-		
W	RGB效果+		
S	RGB效果-		
E	RGB颜色+		
D	RGB颜色-		
R	RGB速度+		
F	RGB速度-		
N	切换全键无冲/6键无冲		长按3秒
M	切换MAC OS模式	切换WINDOWS模式	长按3秒
Tab	快速开启/关闭所有灯效		带记忆, 不关闭灯条
Shift	交换WASD和方向按键		长按3秒
WIN	锁定win模式	/	
1	F1	F1	
2	F2	F2	
3	F3	F3	
4	F4	F4	
5	F5	F5	
6	F6	F6	

02 FN组合按键

FN COMBINATION BUTTON



按键	多媒体快捷组合键		
	Windows系统	MAC系统	备注
7	F7	F7	
8	F8	F8	
9	F9	F9	
0	F10	F10	
-	F11	F11	
=	F12	F12	

03 常见疑难

FREQUENTLY ASKED QUESTIONS



为什么我的WIN键无法使用?

在按下FN+WIN键后锁定WIN键的情况下, WIN键是无法触发使用的, 此时键盘上的WIN指示灯呈亮起状态, 再次按下FN+WIN后即可解锁。



我想要自定义按键、使用宏功能、修改更多RGB灯光效果, 应该怎么办?

通过 ATKGEAR.COM官网下载最新驱动程序, 可通过驱动软件来自定义按键、编辑宏和修改RGB灯光效果, 体验完整键盘功能



驱动下载和固件升级

前往官网: **ATKGEAR.COM**

可下载最新驱动程序和进行固件升级
体验键盘完整功能



*本说明书仅供参考。产品信息、功能设置可能因更新、技术进步等原因发生变化。用户可通过扫描二维码获取最新信息并按指引操作。本说明书仅作为操作指南使用, 如有疑问, 请联系客服中心。因操作失误或未按要求进行维护保养所致的产品损坏, 本公司不承担相关责任。本公司保留最终解释权。